

Firmware-Update

1. Por favor, descargue el archivo de actualización a una unidad flash USB (vacía y formateado en FAT32).
2. Encienda el equipo e inserte la unidad flash USB.
3. Encienda la unidad al modo AUX y ajuste el volumen a cero.
4. A continuación, pulse el botón de volumen hasta que aparezca la versión del firmware en la pantalla.
5. A continuación, pulse el botón de volumen de nuevo ... la actualización comienza.
6. Después de la instalación, el dispositivo se apaga.